

Hello !

Un problème dû au transport ? Contactez-moi, et nous trouverons une solution.

F.A.Q :

A) Je n'ai pas du tout d'image ni de son !

- 1) Vérifier que les connecteurs de la cartouche et du lecteur de cartouche de la console ne sont pas sales / obstrués par de la poussière.
- 2) Vérifier si le jumper pack / l'expansion pack de mémoire est correctement inséré.
- 3) En dernier lieu, vérifier que la prise RGB est bien enfoncée, et ce, dans une prise compatible RGB de votre téléviseur.

B) J'ai bien du son, mais il me manque la couleur X ! (remplacer X par Rouge, Vert, ou bleu)

Aïe... Le câble RGB et/ou la console ont été endommagés durant le transport. J'assure le SAV durant 7 jours, passé cette période, faites bien attention de ne pas faire subir de chocs à la console ou au câble RGB.

C) Le jeu X ne marche pas ! Par contre, d'autres jeux fonctionnent !

- 1) Faire les mêmes contrôles que dans le cas A. Il y a fort à parier que les connecteurs du jeu en question soient sales !
- 2) Vérifier si le jeu est bien un jeu de la même zone que la console (un jeu Japonais ne peut pas fonctionner avec une console européenne et vice-versa).

Retrouvez moi sur <http://docteurnambu.com> !